



Allgemeine Installationsanleitung für Dichtsätze

110220_Installation_Dichtsatz
02.2022

Bedienung und Sicherheitshinweis

Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie auf unserer Webseite unter „*Allgemeine Betriebsanleitung*“ oder sind auf Anfrage erhältlich. Bevor Arbeiten an einem unserer Produkte vorgenommen werden, muss die allgemeine Betriebsanleitung der WEBER-HYDRAULIK GMBH in Konstanz gelesen werden.

Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung (inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/elektrische/hydraulische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Installation

Gehen Sie bei der Installation des Dichtsatzes vorsichtig vor. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, die die Dichtung beschädigen könnten, und führen Sie die Dichtung nicht über raue oder scharfe Oberflächen. Minimieren Sie die Dehnung der Dichtung während der Installation. Benutzen Sie geeignete O-Ring-Montagewerkzeuge. Schraubendreher und Ahlen sind keine geeigneten Installationswerkzeuge.

Beachten Sie, dass das Dichtmaterial mit der im System verwendeten Hydraulikflüssigkeit und den Schmiermitteln für die Montage kompatibel sein muss. Die meisten Ventile verfügen über interne Dichtungen, die nur durch fachgerechtes Zerlegen des Ventils ausgetauscht werden können. Ein bloßes Wechseln der äußeren Dichtungen genügt nicht für die Umstellung des Ventils auf ein anderes Dichtmaterial. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice.

HINWEIS

Lesen Sie vor der Installation des Dichtsatzes das dazugehörige Produkt-Datenblatt, das Sie auf unserer Webseite unter „*Ventilkatalog*“ finden oder auf Anfrage erhältlich ist.

Gewährleistung

Die Gewährleistung gilt ausschließlich für die gelieferte Konfiguration. Die Gewährleistung erlischt bei fehlerhafter Montage, bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und / oder unsachgemäßer Handhabung.



WEBER-HYDRAULIK GMBH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Fax: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Änderungen vorbehalten